



PUREH2O

EXPERTS EN QUALITÉ D'EAU

Guide d'échantillonnage de l'eau potable

ANALYSES DE PLOMB ET CUIVRE

Échantillonnage

1. Contactez le laboratoire pour obtenir un contenant de prélèvement avec agent de conservation.
2. Sélectionner un point d'échantillonnage, dont l'entrée est susceptible d'être en plomb et qui est fréquemment utilisé pour l'eau potable.
3. **Ne PAS** retirer la grille, l'aérateur ou la pompe d'arrosage.
4. Laissez couler l'eau froide du robinet à débit modéré pendant au moins 5 minutes. Identifiez votre bouteille clairement.
5. Fermer l'eau et laisser stagner pendant 30 minutes. S'assurer que personne n'utilise l'eau potable du bâtiment durant cette période. Prélever ensuite le premier litre qui sort du robinet.
6. Fermez le bouchon hermétiquement. Placez les échantillons dans une glacière contenant un Ice pack pour le transport.
7. Remplissez le formulaire de transmission des échantillons et apportez les échantillons au laboratoire.

Informations supplémentaires

Selon le règlement sur la qualité de l'eau potable, le préleveur **NE DOIT PAS** :

1. Utiliser un robinet extérieur servant au branchement d'un boyau d'arrosage.
2. Utiliser un robinet mitigeur fournissant une eau à température contrôlée.
3. Laisser l'eau déborder du contenant servant au prélèvement.
4. Rincer le contenant fourni par un laboratoire avant le prélèvement.
5. Utiliser du matériel en métal pour le prélèvement